equation

KIT COMPLET
POUR STATION
DE FILTRATION
EAU DE PLUIE ET
EAU DE FORAGE










# equation



### PRÉ-FILTRE LAVABLE EAU DE PLUIE

Ce filtre lavable protège votre installation eau de pluie contre les impuretés supérieures à 50µ, accumulées sur les zones de collecte et de stockage de l'eau (toits, gouttières, cuves...).

Entretien recommandé: tous les trois mois, frotter avec une brosse souple.

A renouveler tous les 12 mois maximum.

# FILTRE ANTI-SÉDIMENTS

Ce filtre protège votre installation eau de pluie contre les impuretés (toit, gouttières, cuves...) en affinant la filtration à 20µ de votre eau de pluie.


A renouveler tous les 12 mois maximum.


## **FILTRE CHARBON ACTIF**

Ce filtre haute performance traite votre eau de pluie contre les bactéries, supprime les mauvaises odeurs et évite la présence de métaux lourds, accumulés aux contact des toits ou des gouttières.

A renouveler tous les 12 mois maximum.

#### MODE D'EMPLOI





- A. Fermez les vannes 1 et 2 puis ouvrir la vanne 3.
- B. Desserrez la vis de purge.
- **C.** Dévissez le bocal à l'aide de votre clé de desserage.
- D. Remplacez votre cartouche et revissez le bocal.
- E. Remettez la station en "mode service". Serrez la vis de purge. Fermez la vanne 3 puis ouvrez les vannes 1 et 2.







FR LM – Rue Chanzy – Lezennes 59 712 LILLE Cedex 9 – France WELDOM- ZI de Breuil-le-Sec 60608 Clermont Cedex – France

N°Azur 0 810 634 634

Pour le prix d'un appel local